

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨机操作

一开机前首先打开冷却水阀；二检查清洗液，清洗液应充足清晰，否则要予增添或更换，5立升砂磨机应检查传动溶剂泵的小皮带是否完好。

三若停机时间超过小时，开机前，则应由车间保钳工（或操作工）打开皮带防护罩，用人力反复转动皮带轮次。四合上磁力启动器前极铁壳开关（室外）按墙上电钮（绿）接通电源，然后启动动泵电机，待出料口有物料流出后，再启动电机，一般不允许空机启动主电机。注意：如发现砂磨机发出异常声音，应立停机；当压力表指针向kg/3游蛭露燃浦刚肿蛭露壬舷蓓厂募尽妨 涇七 僮骷窘淞妨 5 立升砂磨机清洗液未在玻璃罩内喷出时，应立停机；严禁在此情况下继续开机；如出现以上情况，停机后应立通知保钳工检查调整直至报请机修车间派人检查，其他人员不得擅自拆机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/hoPHMoJiJb8Jx.html>