

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 巴马克操作规程

百色水利枢纽砂石系统作业指导百色水利枢纽大坝工程砂石系统是以生产人工砂石料，满足大坝混凝土浇筑所需砂石料的系统，砂石料质量直接关系到大坝混凝土的质量。各机人员需把皮带机电柜开关拨至“集控”档，皮带机开动后，先空转分钟，经检查各部分正常后，方能载负荷运行。停车前要首先停止给料，待皮带上的物料全部卸下后，才能发出信号停机，多节皮带串联时，其停车顺序是从喂料端至卸料端依次停机。停机后检查机械各部分，同时必须做好清洁工作，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班人员交待清楚。粗碎振动给料机操作规程粗碎振动给料机操作规程.1开机前认真做好检查保养工作，确认机械各部位完好后方能启动。停机后检查机械各部分，同时必须做好清洁工作，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班人员交待清楚。颚式破碎机操作规程.1开机前，必须检查各个润滑油部位，飞轮调整装置三角皮带是否正常，马达破碎机螺丝是否松动，有松动时必须在启动前加以紧固。破碎机不允许带负荷启动，每次开机前都要检查破碎机腔，清除残存块石和其他物件，确认无误后方能启动。停机后检查机械各部分，同时必须做好清洁工作，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班人员交待清楚。

启动后做好检查工作，观测上下筛箱是否正常平衡，各点振幅不得超过毫米，第页 三角皮带打滑缓冲器老化发热，震动筛频率下降，振幅减少等异常现象应停机处理。

振动筛运行后方能正常下料生产，给料必须均匀不允许偏载或冲击，并注意电流是否在规定的范围内。停车后清除网上的余料，做好机械擦拭和周围杂物的清理工作，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班人员交待清楚。给料器在运转过程中，应经常检查振幅电流温度升降以及噪音的稳定情况，发现异常情况应立即停机检查处理。停机后，应重新检查机械有无故障，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班人员交待清楚。启动设备前，必须遵守厂家建议的启动顺序，在无熟练人员的监督指导下，不允许生手启动和使用设备。启动和设备运行中，经常观察安培计读数的起伏情况，读数太低或太高都是异常现象，应停机检查处理。停机后检查机械各部分有无故障，同时必须做好清洁工作，并认真填写台班运转记录和交接班记录，把当班的情况向下一班运行人员交待清楚。旋回破碎机圆锥破碎机操作规程旋回破碎机.1操作人员在上机前应熟悉旋回破碎机圆锥破碎机设备，仔细阅读本规程。

### 规程巴马克

在破碎机启动前，必须先检查润滑油及调节油箱的油位高度，启动润滑油泵后，检查润滑油系统流回油箱的情况，检查油箱是否漏油。检查设备运行中，如破碎机发出不正常的声音破碎机工作能力降低及自动停机现象应立即关机并查明原因。电动葫芦操作规程.1在使用中严禁在不允许的环境下如超过定额载荷（T）以及额定合闸次数（次/小时）使用。S-C/SEC/HMC/HMC旋回破碎机圆锥破碎机维护保养制度旋回破碎机.1旋回破碎机圆锥破碎机在起运前应检查.1.1润滑油箱的油位高度。在进行任何电气作业前，应确保电路已切断禁止带电操作，并在相应电路的电源控制上挂好相应警示牌。现场的现地控制箱，每两周清扫粉尘（包括电机接线盒）同时对所有的紧固件进行检查紧固并检查触点。

在进行送配电过程中，要熟悉各开关所控制的电路避免进行误操作，同时通知有关人员对存在的安全隐患情况下，可以拒绝送电。

岗位职责.1筛分机工岗位职责.1.1操作人员必须了解本机构造和技术性能熟知安全技术操作规程。启动后，操作人员应集中思想，坚守岗位，发现运转不平稳振动频率和振幅等有异常现象，应及时停机汇报，及时处理。

停机后认真做好筛分机平台的清理清洁工作，筛网有堵卡现象，必须及时处理，筛网压条螺栓松动须紧固，螺旋弹簧板弹簧断裂，橡胶弹簧和缓冲器老化三角皮带打滑及筛网破损时，应及时汇报及时处理。

## 操作规程巴马克

粗碎给料机JMHD破碎机工岗位职责粗碎给料机.1操作人员必须了解本机构造和技术性能，熟知安全操作规程。严格禁止破碎机带负荷启动工作人员开机后应集中思想坚守岗位，使给料机能均匀供料，并使破碎机料腔中大致保持在1/3腔，在进料时，发现集料斗中有斗牙履带板钻头钻杆等金属物件时，应及时停机进行处理，以防损坏机器和皮带。

第页 粗碎给料机JMHD破碎机工岗位职责粗碎给料机.1操作人员必须了解本机构造和技术性能，熟知安全操作规程。开机前应认真检查地脚螺栓和机体各连接螺栓紧固情况和轴承润滑情况，按规定认真做好保养工作，特别要检查自动润滑机工作状况，确保自动润滑机工作正常并及时补充储油器油料。

工作人员开机后应集中思想坚守岗位，使给料机能均匀供料，并使破碎机料腔中大致保持在1/3腔，在进料时，发现集料斗中有斗牙履带板钻头钻杆等金属物件时，应及时停机进行处理，以防损坏机器和皮带。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/b7tKBaMaqGLE4.html>