

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 上海陆桥,上海除尘器,上海陶瓷

过滤器部件采用08工业涤纶斜纹布为滤料，每个袋内的均装有弹簧钢丝网，过滤效果好，清灰彻底，更换滤袋方便，使用寿命长。该除尘机组现有四种规格，分ABJP四型：A型：在除尘器底部配有一个抽屉，落入抽屉的灰尘由操作人员定期将抽屉抽出进行清灰。

J型：在B型除尘器的下部增设灰斗及支腿，为J型，由于会斗容积较大，适合于含尘浓度较高的场合，一般灰斗下部仍配置插板阀，如需连续放灰，可配置星型阀，当该除尘器需经常移位时，可在支腿下部配置方向脚轮。二工作原理含尘气体进入除尘器后，由扁布袋过滤器进行过滤，灰尘被阻留在布袋外表面，已净化的空气通过布袋进入风机，由风机直接排入室内，也可在除尘器出风口上用管道联接排至室外。随着过滤工作的连续进行，布袋外表粘附的灰尘逐渐增加，布袋的阻力逐渐上升，从而影响除尘效果，采用自控清灰机构进行定时振打清灰或手控清灰机构停机后自动振打数十秒钟，使粘在布袋外表面的粉尘抖落下来，落入集尘容器（抽屉）中的粉尘由人工拉出清除。该机组电压为三相V，接入电源可使用，初运转时，应注意风机是否正转（在吸罩口测试风速，若电机反转，则风速很低），如反转，需调换电源接线。机组电控箱盖，在工作时不得随意打开，应定时振打清灰，一般情况下每班振打~次，每次0~5秒为宜，以确保机组正常工作。另外，一般连续使用四个月左右需要清洗一次，清洗或更换时，只需将个小盖板拆除，再将过滤器部件的四个紧定螺栓放松，布袋

除尘器可从门中抽出，重新装配时应注意过滤器部件与风机部件之间的密封（两部件之间有密封填料粘合），同时需将各布袋与两岸上的隔袋件“对号入座”，装毕后，应开机震打数次，观察其工作是否正常。

品牌：无型号：加工定制：是产品别名：除尘袋笼产品别名：除尘袋笼规格：各种材质：碳素钢镀锌有机硅产品用途：支撑布袋产品用途：支撑布袋上海陆桥,上海除尘器,上海陶瓷适用范围：钢厂水泥厂铸造冶金化工上海除尘骨架上海布袋除尘器骨架上海除尘袋笼生产厂家除尘骨架布袋厂优质除尘骨架布袋生产厂家--就找泊头盈科骨架布袋专业厂家。除尘袋笼表面处理主要有镀锌和有机硅处理两种方式，我们有一套完整的除尘器制造，各种规格除尘袋笼，除尘骨架生产线。泊头盈科除尘根据袋式除尘器的制作原理设置制作圆形除尘骨架梯形除尘骨架弹簧除尘骨架方型除尘骨架镀锌除尘骨架有机硅除尘骨架插接式除尘骨架等环保产品。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Rb4XShangHaisGAll.html>