加气砼块砌筑技术交底

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

加气砼块砌筑技术交底

糟糕！余额不多啦~立升级VIP参与网站互动交流获赠筑龙币想要了解筑龙币的用途，如何获得筑龙币，请点击这里一重点难点分析植筋孔的清理：清孔时，先用吹气泵清除孔洞内粉尘等，再用清孔刷清孔，要经多次吹刷完成。

填充墙与柱间的拉结钢筋，除应按建施图中填充墙的位置按墙的构造要求预留窗台板过梁圈梁拉筋外，尚应沿柱高每隔3滨ò雌隹楦叨鹊髡 ┬谇娇矸段 谠ぢ瘭道 睿 钌钊胩畛淝降某ざ龋憾仁比ǔす嵬ǎ 蕉思油涔场！ 悠 炷 疗隹槠鲋 ┖ぷ饕堤跫 菏┖げ课话炊昂呕 郑 ┖げ课恢步罟こ瘫匦胪ü 问匝楹细窈蠓娇善鲋 F鎏寮悠 炷 量榈牟课辉诮峁骨教迳习矗玬m（＋mm）标高线分层划出砌块的层数，安排好灰缝的厚度。植筋方法具有工艺简单工期短造价省操作方便劳动强度低质量易保证等优点，其植筋施工过程：钻孔→清孔→填胶粘剂→植筋→凝胶。……加气混凝土砌块砌筑施工工艺：基层处理→墙体放线砌块浇水→砌加气混凝土块→构造柱圈梁浇筑→收尾→验收基层处理：将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净，用砂浆找平拉线，用水平尺检查其平整度。

墙体放线：根据设计图纸要求进行弹线，在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线（门洞口两侧各考虑mm抹灰，放

线时洞口宽度加大㎜），在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。包括土方工程，砖石砌筑工程，摸板工程，蒸压加气混凝土砌块砌筑技术交底(图文配合）_砌筑技术交底_房建施,钢筋锥螺纹连接工程技术交底卷材防水层工程技术交底砌块砌筑工程技术交底全现北京市某医院门诊病房楼室内加气块抹灰技术交底北京市某医院门诊病房楼粉刷石膏建筑工程施工技术交底筑龙网,建筑施工栏目提供的加气砼块内填充墙体抹灰施工技术交底，欢迎浏览加气砼块内填充墙体抹灰施工技术交底文章。蒸压加气混凝土块的干密度和强度等级，质量应符合部颁标准及《蒸压加气混凝土砌块》（JC－）的各项指标要求。．主要机具搅拌机，后台计量设备，㎜筛子手推车大铲铁锹刀锯镂漕工具带齿刃手摇钻线锤托线板小白线灰桶铺灰铲小锤小水桶水平尺砂浆吊斗及垂直运输工具等。门洞两侧可浇注成钢筋混凝土小立柱，作为边框，也可以在砌筑同时按规定间距摆放混凝土预制块（内埋木砖），用来固定门框。

．操作工艺工艺流程：基层处理砌加气混凝土块砌块与门窗口联接砌块与楼板联接基层处理：将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净，用砂浆找平，拉线，用水平尺检查其平整度。砌加气混凝土块：）砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸，按排块设计，进行排列摆块，不够整块时可以锯割成需要的尺寸，但不得小于砌块长度的／（600／㎜）。砌块与门窗口联结：）如采用后塞口时，将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度在m以内每侧砌置三块，洞口高度大于m时砌置四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实（如门框的用料为黄花松，每侧应砌置四块混凝土块）。）也可以将门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框，边框与门窗木框边缝的余量每边为㎜，混凝土边框内再留木砖或铁埋件。

门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带，且全长贯通，以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。

）如采用先立口时，砌块和门框外侧，均涂抹粘结砂浆㎜，挤压密实，同时校正墙面的垂直平整和门框的位置。

）门窗口过梁部位，当洞口宽度小于00㎜时，，又无钢筋混凝土带，可采用三个砌块先加工成楔形，用粘结砂浆事先粘结成过梁形状，经自然养护～d之后使用。当楼板或梁底未事先留置拉结筋时，先在砌块与楼板接触处涂抹粘结砂浆，用力挤严实，每砌完一块用小木楔（间距约㎜）在砌块上皮紧贴楼板底（或梁底）背紧，用粘结砂浆填实，灰缝刮平。．质量标准保证项目：）使用的原材料和加气混凝土块品种，强度必须符合设计要求，质量应符合《蒸压加气混凝土砌块》（JC3～）标准的各项技术性能指标，并有出厂合格证。砌块接缝砂浆必须饱满，按规定制作砂浆试块，试块的平均抗压强度不得低于设计强度，其中任意一组的最小抗压强度不得小于设计强度的%。加气混凝土砌体允许偏差表．成品保护门框安装后施工时应将门框两侧＋～00高度范围钉铁皮保护，防止施工中撞坏。

砌筑交底

原因是砌筑前对灰缝大小不进行计算，不作分层标记，不拉通线，使灰缝大小不一致，应先对墙体尺寸及砌块规格进行安排，适当调配皮数，将灰缝作出标记，拉通线砌筑，做到灰缝基本一致，墙面平整，灰缝饱满。砌块砌筑施工前，应结合砌体和砌块的特点图纸设计要求及现场施工条件，编制施工方案，准备好施工机具，做好施工平面布置，划分施工段，安排好施工流水工序交叉施工流水作业。

原文地址：http://jawcrusher.biz/psj/ZdFLJiaQiBM2Du.html