破碎机安全操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



破碎机安全操作规程

生意宝月7日讯破碎机安全操作规程一破碎机的合理使用破碎机给料规格不得超过给矿口尺寸的倍。

出现下列情况应紧急停机：主轴承或动颚轴承急剧升温超过C°，表面现象是手背触及轴承座不能持续一秒钟时。处理颚式破碎机堵矿时，应首先处理掉给矿机头部矿石，然后从上部进行处理，禁止用盘车处理或从排矿口下部向上处理。购买颚式破碎机除了一定要选好质量，机器提醒你破碎机安全操作规程还有严格按照安全操作规程运转机器，才能最大限度的延长机器的使用寿命，降低成本投资。颚式破碎机在工地上作业可谓是高强度的，如果不注重对破碎机安全操作规程的保养和维护，那么在使用的过程中可能会出现故障，严重起来的话可能会对操作人员造成影响。那么，大家知道如何维护与保养吗？如果不是特点清楚的话，现在我们就会就这一话题颚式破碎机的维护与保养进行讲述，希望对大家了解破碎机安全操作规程的操作规程有所帮助。

操作前，我们可以对破碎机进行检查，检查破碎机安全操作规程机器的设备是否有磨损的情况，如果出现磨损的情况就要及时更换设备；零部件是否出现松动的情况，如果出现这种情况就要及时进行处理。磨粉机：http//dingbochinacom/鹅卵石破碎机：http//dbzgposuicom/河卵石制砂机：http//dbzgfensuicom/大家看了上述的讲述之后，是否已经对颚式破碎机在操作规程上的维护与保养有所了解了呢？那么，大家在今后使用破碎机的时

候就要注意这些方面了。二准备检查与处理准备：工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油检查与处理：电动机减速器液压联轴节机头机尾等各部分的联接件必须齐全完好紧固。电源电缆操作线必须挂整齐，无受挤压现象；机头附近的煤矸石杂物及电动机减速器煤尘必须清扫清净；工作面刮输送机机头与转载机机尾的搭接要合适；刮板链板紧要适中，刮板及螺丝必须齐全紧固；转载机行走小车必须平稳可靠；转载机桥身部分情况下开机时，各部伯的运转应无异常声音，刮板链条连接环应无扭挠扭麻花弯曲变形；破碎机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。破碎机的安全保护网及保护装置，要保证不变形不失效安全可靠；转载机破碎机处的巷道支护必须完好，牢固。三操作及其注意事项试运转合上磁力起动器手把送电；手按按钮点开二三次；起动空转~周;转载机破碎机联合运转；检查无异常发出开机信号。

运行中机械和电动机要无震动，声音和湿度要正常，各轴承温度不超过℃，电动机温度不得超过厂家规定。转载机的链条松紧必须一致，在满负荷情况下，链条松紧量不允许超过两个链环长度，不得有卡链跳链现象。清理机尾机身两侧及过桥下的浮煤浮矸；保护好电缆水管油管并吊挂整齐；检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机；行走小车与带式输送机机尾架要接触良好，不跑偏，移设后搭接良好，防止大块煤矸砸伤胶带，保证煤流畅通；移转载机后，机头机尾要保持平直稳千斤顶活杆要收回。

四收尾工作工作面采煤机停止割煤，推移工作面刮板输送机后，把刮板输送机破碎机和转载机内的煤全部拉完。破碎机必须空负荷起动，起动破碎机前，应先起动破碎机下面的输送设备，当转子达到正常转速后，再喂料，停车顺序相反，当所有物料排出破碎腔后才能关掉转子电机。必须经常监视机器运转情况，如听任何不正常声音，应立停机检查，查明原因并处理完故障后，方可重新起动。破碎机安全操作步骤准备检查与处理破碎机安全操作一般规定第条转载机破碎机司机必须经过培训，达到“ 三懂 ”（懂结构懂性能懂原理）“ 四会 ”（会使用会维护会保养会处理故障），经培训考试合格，取得合格证后，方准上岗操作。破碎机操作准备检查与处理破碎机安全操作准备：工具：扳手钳子螺丝刀小锤铁锹等；必要的备品配件：各种短接链链环螺栓螺母破碎机的保险销子等；润滑油透平油破碎机安全操作检查与处理：电动机减速器液压联轴节机头机尾等各部分的联接件必须齐全完好紧固。我厂新型：颚式破石机，雷蒙磨粉机，移动破碎机，高强磨粉机，工业烘干机等设备已通过ISO国际质量体系认证。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/G3CdPoSuioYaRu.html