

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



干湿磨粉机

该机属连续投料式作业，结构简单大方，噪音小，容易操作，粉碎细腻，无粉尘，干湿磨粉机适用于超市和商场专柜加工店现场加工各种五谷杂粮使用。

该机自面世以来，针对客户在操作使用上所出现的问题，在材料设计外观乃至进料口和出料口改采取什么尺寸最合适，公司研发人员都做过无数次的试验和改进，对配件的选用也一直坚持更优更好的原则，坚决杜绝劣质低价的配件。本公司配用“中国名牌”“中国驰名商标”山东威海泰富西玛电机公司生产的“文宝”牌电机，根据客户需要，可以配V生活用电，也可以配V工业用电，价格相同。

本机（含电机）均保修一年，保修期内属于质量问题，公司免费提供配件和维修，使属于人为损坏的维修，公司也仅仅收取基本成本费用。打开上盖（顺时针关，逆时针开）；把干燥药物放入粉碎箱内；将上盖关紧；插上电源，打开定时器开关；当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，可关机；打开上盖，倒出粉末；二注意事项为了使用者的人身安全，电源必须接地线；粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药；粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半；一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟可；本机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机；上盖打开时，勿启动

干湿磨粉机

开关；长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换；经常检查刀片的螺丝，必须紧固。当物料进入粉碎室后，在圆齿扁齿不断打击和齿盘搓撞作用下，迅速破碎成细粉或浆状在离心力和气流作用下，通过筛孔经出料口排出室外。第一次粗磨时下料口的挡板放开，粗细调节至有吱吱声时回调至无声（让两块磨片的距离保持在将碰到而实际没有碰到的状态）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/XjbkGanShirApcG.html>