

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 广东雷蒙磨

此外，如送入热风，雷蒙磨广东雷蒙磨还可以作为磨细与干燥联合使用，给料水分可达 $\%-\%$ ，而产品的分水接近于零。细磨与干燥的联合工艺系统除了磨机，风力分级机，旋风集料器，作为第二段集尘的布袋集尘器，热风鼓风机等以外，广东雷蒙磨还包括以煤气等为燃料的烟气加热设备和湿度控制装置。雷蒙磨粉机的工业应用：雷蒙磨具有性能稳定，工艺简单，操作方便，处理能力较大，产品粒度可调等优点，因而广泛应用于方解石，大理石，石灰石，硅灰石，石膏，硬质高岭岩，长石，陶土，重晶石，膨润土，石墨，透闪石，伊利石，云母等非金属矿物的细磨。厂房和基础应根据雷蒙磨安装基础图尺寸应有足够的高度和安装位置，雷蒙磨基础应采用高标水泥并须埋有钢筋方能浇基础，并予埋穿线管或电缆沟。

雷蒙磨从出厂到使用时间超过个月者，对主机中心轴系统传动装置磨辊装置分析机油池等应清洗检查，清洗检查完毕后应对各部件加入足够的润滑油。（二）雷蒙磨安装（另见雷蒙磨安装示意图）首先将传动装置底座吊入坑内填平，注意控制好一定高度，然后用水平仪校正上端平面“ A ”，同时将传动装置安装在“ A ”面上用螺栓固定。安装前应在底座下端平面与水泥基础接触处和地脚螺栓连接间垫上橡胶防震垫（见图），然后用框形水平仪校正底座“ B ”平面，校正点为交叉十字线四点，同时调正两半联轴器“ C ”“ D ”，其不同轴度应小于毫米，E——E不平行度不得大于0.毫米，“ E ”“ E ”之间隙应保持在-毫米内。

鼓风机应空载开机，待运转正常后再加载，然后观察其运转平稳，无异常噪音和振动滚动轴承最高温度不得超过 ，温升不得超过 。负荷运转试机时间不少于小时，雷蒙磨工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏风现象，经试机后再次把各紧固体拧紧，可投入正常使用。

操作流程雷蒙磨开动前应检查所有检修门关闭是否严密，检查破碎机的腭板间隙是否符合进料粒度尺寸，调整分析机转速应达近似成品粒度要求。

开动畚斗提升机；开动鄂式破碎机；待料仓存有物料后，启动分析机；启动鼓风机（空负荷启动，待正常运行后再加载）；启动雷蒙磨主机，在启动主机瞬间随启动电磁振动给料机。雷蒙磨停机顺序雷蒙磨停机时应按下列顺序关闭各机：先关闭给料机停止给料；约一分钟后停止主机；吹净残留的粉子后停止鼓风机；最后关闭分析机。雷蒙磨在正常工作时不准随意加油，要确保生产安全，磨粉机在任何部分发生不正常噪音，或负荷突然增大应立停机检查，排除故障，以免发生重大事故。

在入市后的市场经销大潮中，郑州天荣矿山机械设备有限公司将坚持“领先的技术可靠的质量热忱的服务”为企业宗旨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/LDIJGuangDongiSSqs.html>