

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 柴油机机动绞磨

泉州铁鹰起重供应三明南平宁德莆田福州厦门漳州等地T-T机动绞磨，柴油绞磨机，汽油绞磨机，电缆输送机，电缆网套连接器，旋转连接器，抗弯连接器，直线型电缆滑车，转角型电缆滑车，防扭钢丝绳，电缆放线架，电缆放线车等电力施工工具。机动绞磨是架设空中高压输电线路及铺设地下电缆的施工机具，能在各种复杂条件下顺利方便的进行组立铁塔架设导（地）线等起重牵引。机动绞磨广泛用于电力邮电线路施工中组立杆塔或机动放线，亦可在建筑码头等场所吊装及牵引重物，柴油机机动绞磨适用于野外无电场所，使用灵便。经实验和现场实际操作证明，具有结构合理体积小重量轻功利大操作灵活搬运方便等优点，深受广大电力电信作业者的欢迎。柴油机机动绞磨简称为“柴油机机动绞磨”或者“柴油机绞磨”，主要用于输变电工程（包括地下电力电缆工程）电信通信工程施工时组立杆塔，牵引电缆，收紧导线，吊装重物及工具，特别适合城市内小批量作业。结构与工作原理动力：T柴油功率：马力转速：转/分T柴油功率：马力转速：转/分传动方式及变速：动力与变速齿轮箱ST-TA型三角皮带二根ST-T型二根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。经变速齿轮箱变速，分别输出下列转速：正转转/分反转转/分分绞磨机在工作过程中，若遇原动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。机动绞磨的操作方法：开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后变挡杆拨至空挡位置，然后才能开机。变挡过程中，若出现入挡困难现象时，不

能强行入挡，可使用手摇装置帮助如挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，可入挡。钢丝绳绕法：由下向上穿，进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动机端，绕-卷，（ST-T型绕卷），若绕反则刹车不起作用。

绞磨机的维修和安全使用：为了保持绞磨机的正常运行，延长绞磨机的使用寿命，必须加强对绞磨机的维护和保养。卷筒上的允许负荷是ST-T：慢转时1000公斤，快转时200公斤ST-T慢转时1000公斤，快转时200公斤，不得超负荷运行。为防止跳挡现象，在拨挡叉内装有弹簧钢珠作为变档定位因此，在使用时，要注意检查弹簧钢珠是否顶牢。对自动刹车和联锁刹车应经常检查胶木的磨损状况，自动刹车齿轮旋转及回松间隙为0.5毫米，大于0.5毫米必须更换胶木，否则易造成刹车失灵而发生事故。

自动刹车装置在变速齿轮箱内，在起吊时，自动刹车齿轮发出“笃笃笃”响声，证明速齿工作正常，回松时则没有此响声。每次使用机器前，应检查机身有无杂物，周围有无影响机器正常运转的障碍，同时应检查各传动机构，一切正常后，方可使用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/WIUwChaiYouqe18s.html>