

## 变加载磨煤机ZGM-123加载油缸

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### 变加载磨煤机ZGM-123加载油缸

变加载磨煤机ZGM-加载油缸,ZGMN磨煤机及液压加载系统简介浙江浙能长兴发电有限公司( $\times$  MW),制粉系统选用北京电力设备总厂生产的ZGMN型中速辊盘式磨煤机,其碾磨部分是由转动的磨盘和三个沿磨盘滚动且可自转的磨辊组成。由高压油泵站油管路液动换向阀加载油缸蓄能器等部件组成的液压加载系统通过静定的三点系统,将碾磨力均匀作用在三个磨辊上。

其变加载模式是由相应给煤量的 $\sim$  mA电流信号,控制比例溢流阀压力大小,变更蓄能器和油缸的油压,从而实现加载力的变化。因最低出力较低,在低负荷运行时对锅炉的冲击比较小,增强了机组在变负荷时对电网的动态响应能力,提高了机组的调峰性能。磨煤机组成磨煤机型号:磨煤机减速机分离器碾磨力喷嘴环排渣:电动机密封风机盘车装置液压站润滑站防爆压力:磨辊翻出装置MPSHP-II行星伞齿轮减速机动态分离器液压变加变加载磨煤机ZGM-加载油缸,下载文档文档分类:研究报告>教育磨煤机变加载系统说明书doc在线文档经过高度压缩,下载原文更清晰。以下是文档介绍:磨煤机变加载系统说明书磨煤机变加载系统说明书一工作原理及操作须知磨煤机液压变加载系统是磨煤机的重要组成部分,由高压油泵站油管路加载油缸蓄能器等部件组成。其功能如下液压系统为磨辊提供随负荷而变化的碾磨压力,其大小由比例溢流阀根据负荷变化的指令信号来控制液压系统的压力来实现。

高压油泵站安装在靠近磨煤机的基础上,加载油缸和蓄能器安装在磨煤机上,三个带蓄能器的油缸由高压油泵站提供动力。高压油泵站用管道连接到加载油缸上,连接管道采用号冷拨无缝钢管,管道需经酸洗钝化处理,管路连接用焊接式管接头。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/RwKLBianJiaEcW10.html>