

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



中速磨煤机cad图纸,中速磨煤机mpf-150

中速磨煤机用配件及易损件-大型设备配件供应与维修服务蓝天CAD论坛给各位蓝友发来沈重立磨的常见问题及处理建议。具体备品备件易损件产品如下：包括磨辊装置辊套衬板喷嘴动环喷嘴静环磨辊密封风管；绞轴装置绞轴3防磨板一防磨板二防磨板三；导向板一导向板二导向块一导向块二；推力瓦垫片组；拉杆加载装置拉杆（上下）拉杆密封拉杆卡套；压紧螺栓沉头带榫螺栓碳精密封环刮板装置刮板耐磨环；防磨环轴套呼吸器端盖油封支环骨架油封透盖轴头罩O型圈；产品中速磨煤机cad图纸,中速磨煤机mpf-150适用于火力发电厂钢铁厂水泥厂制粉系统。年月日海螺集团推行“低投资国产化”模式，加大技术创新力度，并在荻港海螺日产吨生产线上取得突破，首次成功使用了沈重开发研制的国产化立磨。从下往上，从左往右说（顺油路），先介绍设备，油箱液压油泵油泵出口逆止门双筒滤网手动旁路门液动换向阀驱动电磁阀（右支路）升降磨辊电磁阀（上支路）磨辊同步升降调节门（并列的三串），定加载变加载切换电磁阀，定加载溢流阀（定加载回路），比例溢流阀（变加载回路），从右上往下：油缸及蓄能器液动换向阀回油手门。液压系统有个特点就是液压系统基本都是憋压系统，正常运行中，若切变加载，则定加载变加载切换电磁阀（两位四通电磁阀）运行在左侧位（如图上所示），此时油压靠比例溢流阀整定，需要压力高，则比例溢流阀溢流油量多。定加载运行时，定加载变加载切换电磁阀运行在右侧位，油压靠定加载溢流阀整定，油压高于整定植，溢流阀泄油，油压低于整定植，溢流

阀关闭憋油。升磨辊时，液动换向阀驱动电磁阀切换至左侧位，液动换向阀被压力油驱动切换至左侧位（两图的液动换向阀驱动电磁阀和液动换向阀位置均不匹配）下缸回油被关闭。

降磨辊时，升降磨辊电磁阀切换至左侧位（图上位置），下缸油经过三组升降磨辊同步调节阀升降磨辊切换电磁阀回油冷油器回油滤网回至油箱，磨辊降到位后，液动换向阀驱动电磁阀切换至右侧位，液动换向阀在弹簧力作用下归位，下缸回油至油箱导通。降磨辊时，液动换向阀不能打开，否则磨辊将以很快的速度砸向磨盘，同样，升磨辊时，液动换向阀若不能关闭，否则磨辊升不起来。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/Rf1FZhongSu0ZVDS.html>