

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 淮安磨粉机

以下S超细磨粉机的产品参数：S超细磨粉机产品优势：独立自成生产体系粉成品粒度均匀给料均匀可实现无人操作维修简便，费用降低维修简便，费用降低。为适应企业发展和市场竞争的需要，公司建设了一流的现代化生产检测基地：覆盖全国的销售服务网络，为本公司近万家用户提供周到的服务。我们拥有专业的工业生产线SOLIDWORKS三维机械设计与计算机仿真测试系统，引进德国日本美国的最新技术装备和检测手段，不断加强对国内外先进技术和先进标准的应用。通过ISO：国际质量体系认证和欧盟CE认证，对产品品质进行严格控制，并不断开发出拥有自主知识产权具有国际领先水平的高新技术产品。皇朝磨粉机有限公司坚持以专业严谨诚信务实的作风的态度面对市场，利用丰厚的技术积淀和高新技术，不断提高产品的技术性能和可靠性，降低使用维护成本，力求与客户共赢。

待磨物料从料斗进入磨粉套，磨盘的心轴和磨粉套之间的相对运转，破碎力使物料绞碎成小块颗粒；绞碎后的小颗粒在磨盘的螺旋运动下被带进两块磨片中间，磨片齿纹的相对运转，使物料在短时间内被粉碎成细小颗粒（粉剂）；粉从磨片的齿沟流出，甩向四周，同时被装在磨盘上的刮粉板带下，从出粉口出来。最新款特点新机的调节器不再需要紧固螺母来固定，调节器调节到指定位置，机器的运转不会影响调节器所在固定位置，不再需要固定。

不锈钢料斗系一次性冲压成型，没有焊点，更豪华，更美观，更卫生！电机罩两面有六排散热孔，一是利于电机散热，保护电机；二是减轻箱内因密封产生的共振，震动更小。电机下方的铁板有个螺丝孔位，用长螺丝穿过螺丝孔将电机铁板牢固地固定在桌面或者台面（柜子）上；电机和桌面之间如果垫上软胶（橡胶垫），会减少震动，达到更好的静音效果。电机罩也应该固定在桌面或者柜子上，应该使电机罩和电机铁板分开，不要贴近铁板，防止开机运转后铁板和电机罩产生振动和共鸣，再用短螺丝将电机罩锁紧。

将机盖打开，再将磨盘固定在连接轴上，再用两个大拇指按压在磨盘上，如果磨盘能够自由伸缩，说明磨盘和连接轴配合好了。再盖上机盖，拧紧锁紧螺母，通好电源，打开开关，检查磨粉机是否按指定的方向运转，声音震动是否正常，如有异响或异常震动，应关机检查，排查问题直至正常，才能重新启动。启动电源，运转分钟左右，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。

### 淮安磨粉

调节器的调节范围和力度该如何控制，可以通过耳朵听磨片摩擦产生的声音以及电机运转的声音来决定，磨片靠得越紧，声音就更响更尖锐；反之，磨片靠得不紧或者分离，声音就柔和。所以磨含油量特别高的物料时，调节器不要调太紧，磨片间隙保持稍微靠近甚至要完全分离，才能磨成粉状（小颗粒状）。以上物料如果需磨得很细，需要配不含油或者低含油量物料，高含油量和低（无）含油量物料的比例为：?至?，而且采取磨两遍的方法，第一遍粗磨，第二遍细磨。未满岁人员超过5岁老人弱智及动作迟缓者未经学习培训未仔细查看使用说明书的人员，一律不得操作使用本机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/kmvmHuaiAnjESjW.html>