

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 优质超微粉碎机,优酷挖土机工作视频

万能粉碎机工作原理：本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转，使被粉碎物经齿盘冲击摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出，经出料口出来，一般的物料经过粉碎后要经过棉布袋来收集，粉碎后的物料收集在袋内，空气则从布袋的细小孔眼出来，不会将细粉排出，从而起到不浪费，不污染的效果。万能粉碎机注意事项：本机在外接电源应根据机器功率加装合适的断路器，目的是在机器负荷过大，电流过大时自动切断电源，以保护电机！本机在工作时确保有专人看管。被粉碎的物料颗粒不宜过大，如遇闷机（机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转），应该马上断掉电源。 万能粉碎机（是不锈钢除尘粉碎机）水冷装置介绍：万能粉碎机不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低燃点较低受热易发软发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚至造成燃烧爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。

常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。

加水冷装置均为锤式结构，不是普通的齿盘结构，请注意鉴别，锤式结构更特别适合于：黄芪甘草桔梗当归

干姜辣椒胡椒油麦大豆八角桂皮烘干蔬菜等中低硬度粗纤维物料的粉碎，能够彻底粉碎成细粉，腔内基本不留纤维丝，效果极佳。调换筛网，冲洗粉碎机时应注意避免水冲入电机风机控制箱和轴承内，以免影响使用寿命，随进注意保持粉碎机的清洁卫生。为延长轴承的使用寿命，应及早添加润滑油油脂，润滑用ZL-锂基润滑脂，轴承座上方设有油杯，供压注润滑脂用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/krBIYouZhixJU1F.html>