

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碳酸钙片工艺

）压片试压：先用少量混合均匀的颗粒在ZP旋转式压片机上试压，调节压力和填充量，直至片重为g。检查碱度取本品细粉适量（约相当于钙mg），加水ml，振摇分钟，滤过，取滤液，依法测定（中国药典年版二部附录VIH），pH值不得过。含量测定取本品片（糖衣片除去糖衣），精密称定，研细，精密称取适量（约相当于钙mg），照牡蛎碳酸钙咀嚼片项下的方法，“自加稀盐酸ml”起，依法测定，计算，得。·用于妊娠和哺乳期妇女绝经期妇女钙的补充，防治缺钙引起的肌肉痉挛手足抽搐及软骨病，有助于婴儿的正常发育。）制颗粒·制软材：称取碳酸钙00g淀粉g糊精00g放入CH-混合机中搅拌数分钟混合均匀后，慢慢加入淀粉浆搅拌，直至制成湿度粘度适宜的软材。）压片·试压：先用少量混合均匀的颗粒在ZP旋转式压片机上试压，调节压力和填充量，直至片重为g。

入料：将机器上盖打开，将刚准备好的物料放到U型槽内，加上少量水(物料不要超过浆轴水平线，以便物料更好地进行混合)。机件每月定期检查-次，检查部位为蜗轮蜗杆轴承油封，各运转部分是否灵活，紧固件是否松动，发现异常情况应及时处理。使用结束后，应刷靖机器各部份的残留物料，停用时间长，必须将机器全部揩清洁，机件表面涂上防锈油，用蓬布罩好。FG-沸腾干燥机规程：生产前准备工作1检查生产所用工具是否齐全洁净，沸腾干燥机部件是否安装完好。

根据需要设定进风温度（先按秒设定键，然后按加减数键到所需温度，最后再按秒设定键可温度设定）。将制好的颗粒投入料斗，将料斗推入箱体，待料斗就位正确后，方可推入充气开关，上下气囊进入~5兆帕压缩空气，使料斗上下处于密封状态。按风机停止键，使风机和搅拌同时停止（电气连锁），推拉捕集袋升降气缸数次，使袋上的积料抖入料斗。

YK-摇摆式颗粒机开机前的准备.1查看设备的使用记录，了解设备的运行情况，确认设备能正常运行.2检查设备的清洁情况，并进行必要清洁.3检查筛网规格应符合规定目数及工艺要求，宽度与机体吻合.4将已剪好的筛网装在滚柱上，向相反方向拉紧固定，确保松紧适宜，筛网两端必须紧贴端盖以免漏粉。

ZP旋转式压片机操作前准备 设备要有“合格”“已清洁”标牌，并对设备状况进行检查，确认设备正常，方可使用。将适量颗粒送入料斗，加至与加料斗顶端边缘cm左右的距离，调好填充量后，用手转动正轮一圈，同时调节填充量和压力，逐渐增加重量，在电子天平称量准确后，再启动电机，然后开离合器，让压片机转动圈后关机。测定片重若达到要求且硬度适中，则试压完成，若片重和硬度达不到要求，则重新转~圈为与检测时段，直至合格。料斗内所剩颗粒较少时，应降低车速，及时调整充填装置，以保证压出合格的片剂；料斗内接近无颗粒时，关闭主机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/ONHRTanSuanMVt1H.html>