免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

鄂式破碎机工作原理英文

颚式破碎机(英文翻译:JawCrasher),俗称鄂破,由动鄂和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。此种破碎机采用曲柄双连杆机构,虽然动颚上受有很大的破碎反力,而其偏心轴和连杆却受力不大,所以工业上多制成大型机和中型机,用来破碎坚硬的物料。此外,这种破碎机工作时,动颚上每点的运动轨迹都是以心轴为中心的圆弧,圆弧半径等于该点至轴心的距离,上端圆弧小,下端圆弧大,破碎效率较低,其破碎比i一般为-由于运动轨迹简单,故称简单摆动颚式破碎机。

简摆颚式破碎机结构紧凑简单,偏心轴等传动件受力较小;由于动颚垂直位移较小,加工时物料较少有过度破碎的现象,动颚颚板的磨损较小。西达古都洛阳,可探龙门古迹,东至宋都开封可观龙亭胜景,北临邙岭,可览黄河雄姿,南登嵩岳少室,可觅少林真踪。客户是巩义市速美机械设备有限公司的上帝,我们念念不忘的是客户的利益——优质的产品合理的价格便利的服务是我们永不松动的工作方针。

公司特聘国内高等院校专家教授进行技术合作协作攻关,可为用户提供项目设计工艺流程设计标准和非标准设计制造,设备现场安装调试等一条龙服务。速美人将脚踏实地,把握现在,同心同德,继往开来,共同塑造巩义市速美机械设备厂优质品牌,树立良好形象,开拓美好未来。

巩义市速美机械设备有限公司面对激烈的市场竞争所带来的机遇和挑战,正以崭新的经营模式和管理理念,打造"速美"品牌,使其永远屹立于水处理领域的山巅之上。关于主流矿山机械颚式破碎机工作原理的分析介绍发布日期:年月日添加人:HUAZN华重我们知道矿山机械设备种类众多,可以细分为选矿设备筛分设备分级设备浮选设备等,其中作为重要的选矿设备,颚式破碎机在众多领域和行业内有着广泛的应用。

颚式破碎机

特别是在大型矿厂水泥厂以及砂石骨料生产厂等有着很好的使用,颚式破碎机构造简单,破碎机效率高,是粗碎和中碎的物料的最佳选择,洛阳大华重机研发制造的多种颚式破碎机可以满足广大客户的需求,其C系列的颚式破碎机ASJE系列颚式破碎机PE系列颚式破碎机PEY液压颚式破碎机等均是当下市场需求火热的破碎设备。颚式破碎机因为具有构造简单,破碎比率大,效率高,且对硬性物料破碎效果最佳为广大客户所青睐,洛阳大华重机作为知名的矿山设备设备制造厂家,我们竭诚欢迎广大客户来公司洽谈合作。

近年来,随着矿山生产和建材加工中一些新理论的提出,用户希望散体矿石能够在破碎阶段尽可能地得到粒度 更细块度更好的产品。此外,随着全球矿产贫化现象的出现,在保持或增加各种金属与非金属矿产量的前提下 ,要求处理的原矿量就大大增加,这对破碎设备提出更高的要求,也面临更大的挑战。总结在腭式破碎机设计 使用和测试方面的经验,积累适合我国破碎机结构特点的试验资料和数据,建立破碎机最优化设计的理念与方 法并使之推广普及,提高我国腭式破碎机技术性能,赶超国际先进水平。二国内外研究概况及展趋势(含文献 综述):我国自年代生产腭式破碎机以来,在破碎机设计方面经历了类比仿制图解法设计阶段,目前正向计算 机辅助设计阶段过渡。

我国曾以前以苏联腭式破碎机标准TOCT-为依据,制定腭式破碎机国际送审稿,并对腭式破碎机的设计制造和使用提出了更高的要求。

年,由中国矿山机械质量监督检测中心,对国内主要厂家制造的中小型的腭式破碎机技术性能进行了检测,只有若干腭式破碎机达到TOCT-和国际送审稿中的指标。三研究内容及实验方案:毕业设计使用的原始资料及设计技术要求:所需破碎的物料中等硬度,堆积密度:6t/m生产能力:m/h进料口尺寸:09004进料最大料度

: Dmax=mm研究内容运动及动力参数计算,主要零部件的强度计算,零部件三维建模,主要零件总图工程图绘制,设计说明书的编写四目标主要特色及工作进度目标:对简摆颚式破碎机的结构原理进行了分析,结构参数和

工作参数的选择与计算,借助就算机绘图技术来完成结构设计。通过这次毕业设计,可以系统地把大学里的专业知识复习应用到实际设计和生产中去,提高自己的动手能力和创新能力,锻炼自己的自主能力和查阅资料的能力,以此提高的综合素质来适应社会发展的需求。同时借助计算机绘图软件将破碎机各个部件和零件表示出来,有助于我们更好地对设计产品的结构进行修改,使结构更加的完善。破碎机械所施加的机械力,可以是挤压力劈裂力弯曲力剪切力冲击力等,在一般机械中大多是两种或两种以上机械力的综合。

对于坚硬的物料,适宜采用产生弯曲和劈裂作用的破碎机械;对于脆性和塑性的物料,适宜采用产生冲击和劈裂作用的机械;对于粘性和韧性的物料,适宜采用产生挤压和碾磨作用的机械。在硅酸盐工业中,固体原料燃料和半成品需要经过各种破碎加工,使其粒度达到各道工序所要求的以便进一步加工操作。工业上常用物料破碎前的平均粒度D刁民破碎后的平均粒度d之比来衡量破碎过程中物料尺寸变化情况,比值i称为破碎比(平均破碎比)i=为了简易地表示物料破碎程度和各种破碎机的方根性能,也可用破碎机的最大进料口尺寸与最大出料口尺寸之比来作为破碎比,称为公称破碎比。在实际破碎加工时,装入破碎机的最大物料尺寸,一般总是小于容许的最大限度进料口尺寸,所以,平均破碎比只相当于公称破碎比的~。

则总破碎比是=由于破碎机构造和作用的不同,实际选用时,鄂式破碎机工作原理英文还应根据具体情况考虑下列因素;)物料的物理性质,如易碎性粘性水分泥沙含量和最大给料尺寸等;)成品的总生产量和级配要求据以选择破碎机类型和生产能力;)技术经济指标,做到既合乎质量数量的要求操作方便工作可靠,又最大限度节省费用。原矿是由矿物与脉石组成的,露天矿井开采出来的原矿其最大粒度一般在~mm之间,地下矿开采出来的原矿最大粒度一般在~mm之间,这些原矿不能直接在工业中应用,必须经过破碎和磨矿作业,使其粒度达到规定的要求破碎是指将块状矿石变成粒度大于~mm产品的作业,小于mm粒度的产品是通过磨碎作业完成的。将原矿破碎后,可以使有用金属与矿石中的脉石和有害杂质分离,作为选矿的原料,除去杂质而得到高品位的精矿磨矿提供原料磨矿工艺所需粒度大于~mm的原料,是由破碎产品提供的。例如在炼焦厂烧结厂制团厂粉末冶金水泥等部门中,都是由破碎工艺提供原料,再通过磨碎使产品达到要求的粒度和粉末状态。

把原矿粒度与破碎产品的粒度的比,称为总破碎比,若露天矿开采出来的原矿粒度为~mm则破碎作业的总破碎比的范围为:=====一台破碎机只能在一定限度的破碎比下才有合理的结构,才能最有效地工作,因此使一台破碎机达到这样的破碎比是很有困难的。总破碎比等于各段破碎比的乘积为了发挥串联破碎机的破碎能力,不使小块矿石进入破碎机反复进行破碎,因此将破碎与筛分有机结合,构成合理的破碎工艺流程。

颚式破碎机工作

表二各类破碎机的破碎比图-为一段破碎机机流程图,原矿经固定筛分后,筛上大块物料进入颚式破碎机,筛下

物颚式破碎机的产品一起经振动筛筛分;筛上物经圆锥破碎机破碎,筛下物和圆锥破碎机的产品一起经振动筛

分;筛下物作为磨机的原料,落入矿仓,筛上称进入圆锥破碎机破碎,破碎机与振动筛构成封闭系统进行反复

破碎筛分,该系统称为封闭破碎系统。图-,—固定筛--颚式破碎机—振动筛--圆锥破碎机矿仓磨机.破碎物料

的性能及破碎比..粒度及其表示方法矿块的大小称为粒度,由于矿块形状一般是不规则的,需要用几个尺寸

计算出的尺寸参数来表示矿块的大小。

(-)式中L---矿块的长度(mm)b---矿块的宽度(mm)h---矿块的厚度(mm)式用长宽的平均值表示:(-)平均直

径一般是用来计算给矿和排矿单个矿块的尺寸以确定破碎比。==(-)式中m---矿料质量(kg)----矿物密

度kg/V----矿料的体积;粒级平均直径d对于由不同粒度混合组成的矿粒群,通过用筛分方法来确定矿粒群的平

均直径,例如上层筛孔尺寸为,下层筛孔尺寸为,通过上层而留在下层筛上的物料,其粒度既不能用也不能用

表示。

当粒级的粒度范围很窄,上下两筛的筛孔尺寸之比不超过=时,可用粒度平均直径表示,(-)否则用~表示粒级。

. . 破碎产品的粒级特性破碎产品都是由粒度不同的各种矿石矿粒所组成 , 为了鉴定破碎产品的质量和破碎机

的破碎效果,必须确定鄂式破碎机工作原理英文们的粒度组成和粒度特性曲线,确定混合物的粒度组成,通常

采用筛分公检法(简称筛析)。我国通常采用泰勒标准筛,其筛孔大小用网目表示,鄂式破碎机工作原理英文

指一英寸长度(一英寸等于㎜)内所具有的筛孔数目。例如,基本筛的上一基本筛为目筛子的筛孔尺寸,可用

基本筛的筛孔乘以基本筛为=㎜。

按照进料口宽度大小来分为大中小型三种,进料口宽度大于MM的为大型机器,进料口宽度在-MM的为中型机,进

料口宽度小于MM的为小型机。颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外

倾)固定在机体前壁上,另一是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/f66sEShiyFK6c.html