

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 我国so总产生量

文章首先介绍了美国对医疗废弃物的界定及分类，再具体以华盛顿为例阐述废弃物管理的流程，借鉴国外先进经验，提出加强医疗废弃物管理的辅助服务建设，提高全民参与意识；加快法律制度进程，完善监督管理等建议。

关键词：医疗废弃物，废弃物管理，世界卫生组织世界卫生组织称全世界每年进行亿次注射，事后并非所有的针头和注射器都得到妥善处理。医疗废弃物含有潜在有害微生物，在处理过程中存在对其危害认识不够人员培训不足管理不规范设施不健全填埋不彻底焚烧不充分等问题，对接触者及环境造成了潜在的风险，如利器伤人药物中毒水质污染等。因此必须加强医疗废弃物的管理，建立并完善综合性实施制度，以减少废弃物产生及对人类危害环境污染，促进废弃物循环利用。文献综述国外尤其是发达国家，如美国德国日本等医疗废弃物回收处理工作起步较早，在回收处理方面已形成较完备的法律和流程。

而发展中国家医疗废弃物管理我国so总产生量还存在诸多问题，是学者研究的重点，如SuhairA通过问卷调查研究苏丹喀土穆州医院0年医疗废弃物管理的现状，指出存在感染性废弃物没有单独回收，工人在不安全的条件下工作等问题；PatienceA对加纳地区公立和私立医院医疗废弃物的管理进行比较，发现私立医院存在运输车辆

不合格等问题；AbdulR等探讨了马来西亚医疗废弃物的管理现状及政府政策对废弃物管理的影响。本研究以美国为例，在借鉴美国废弃物管理先进经验的基础上，提出我国废弃物管理的建议，为建立和完善我国医疗废弃物管理体系提供依据。美国医疗废弃物的管理.1医疗废弃物界定及分类美国环境保护局（EPA）分别在年年出台过医疗废弃物定义的文件，随着对医疗废弃物的深入理解，美国环境保护局世界银行（WB）和世界卫生组织（WHO）认为：医疗废弃物指为人类和牲畜提供诊断治疗和免疫等医疗服务以及医学研究生物实验和生物制品生产过程中产生的各种固体废物，其中包括脏的或沾血绷带，使用后废弃的外科手套，办公室垃圾与废玻璃器皿，输血或输液使用后的针头柳叶刀切除的身体组织等。

从定义和分类可以看出美国医疗废弃物的管理相关文件出台较早，且已形成了统一的规范化标准，废弃物的分类名录较为全面和细致，为具体的分类操作提供了重要的参考依据。

医疗废弃物的管理华盛顿为美国政治经济中心，其废弃物的管理较为成熟和完善，因此以华盛顿生态署（WashingtonStateDepartmentofEcology）废弃物管理为例，介绍美国废弃物管理具有代表性。医疗废弃物属于危险废弃物，因此重点介绍华盛顿生态署对危险废弃物的管理细则，为我国医疗废弃物的管理提供借鉴。危险废弃物的管理流程华盛顿生态署对危险废弃物的管理，可以总结为如下几个步骤：危险废弃物管理的作业流：首先给废弃物贴标签，如图所示，在现场收集的容器上贴标签，内容包括易燃易爆腐蚀有毒等，同时我国so总产生量还要标明首次收集废弃物的日期以便监测容器需要清理的时间。

运输及处理废弃物，产生废弃物的公司必须保证从废弃物的产生到最后处理每个运输环节的安全从摇篮到坟墓，每个环节都要负责。回收再利用减少了废弃物产生量，与丢弃相比更节省成本，生态署鼓励废弃物回收再利用，并设有现场的回收设备。

现场检查，生态署危险物品督查部门负责检查，包括废弃物收集容器收集点状况储存方式运输清单废弃物年度记录等，检查在正常工作日进行，不事先通知，时间为 - 小时。如图所示，除了与作业流一一对应的信息流外，我国so总产生量还有应急计划泄露处理方案记录服务指南培训教程信息，辅助公司做好废弃物鉴别运输处置等环节。

提高制度执行力华盛顿生态署对危险废弃物运输环节管理规定较为详尽，相关指标都有量化规定，具有较强可行性，我国《医疗废物管理条例》虽对医疗废弃物的收集运送贮存处置活动及管理监督做了规定，我国so总产生量还需要进一步量化和细化。

实行权责分明的监管制度《医疗废物管理条例》虽规定了对污染防治的监督检查，如自查卫生行政主管部门环境保护行政主管部门负责检查，但自查模式会导致单位为追求经济利益使废弃物处理不达标，引发安全环境污

染等问题，其我国so总产生量部门的检查也没具体的流程，容易使检查流于形式。且经过访谈发现，部分中小城市的管理人员对医疗废弃物的管理意识不强，存在卫生部门和环保部门各自管理，缺乏沟通等问题。因此我们要逐渐完善权责分明的监督管理制度，并且出台详尽的监督条例，使废弃物的监督有法可依，这样才能至上而下形成完备的监督体系，促进医疗废弃物管理水平的提高。《年报》主要依据年中国环境统计年报及全国个大中城市已经发布的固体废物污染防治信息汇总编制而成，分为全国大中城市固体废物信息发布情况全国固体废物污染防治重点工作进展情况和能力建设情况个部分。年报显示，年，全国共有个大中城市向社会发布了固体废物污染环境防治信息，其中环境保护重点城市个环境保护模范城市个自愿发布信息城市个。

高浊矿井水的利用现状高浊矿井水净化处理通常采用混凝剂,矿井水处理中混凝剂混合方式通常采用水泵混合管道混合器混合和机械混合,其中水泵混合较常采用。沉淀池采用平流式沉淀斜管(板)沉淀,其处理能耗小,但存在处理设施占地面积大,沉淀污泥易堵塞造成排泥不畅等缺点。

机械加速澄清池水力循环澄清池都是集混凝反应和沉淀过程于一体的水处理设施,水力循环澄清池具有处理过程中动力消耗低耐负荷冲击能力强设施维护简单和操作方便等优点。

高矿化度矿井水处理利用现状及存在的问题1高矿化度矿井水的水质特征高矿化度矿井水是地下水与煤系地层中碳酸盐类岩层及硫酸岩层接触,该类矿物溶解于水的结果。使矿井水中Ca+Mg+HCO-CO-SO<sub>4</sub>-增多,有的酸性矿井水与碳酸盐类岩层中和,导致矿化度增高。也有的矿区气候干旱,年蒸发量远大于降水量,地层中盐分较高,地下水矿化度相应增高,少数矿区处于海水与矿井水交混分布区,因而矿井水盐分增多。

高矿化度矿井水的利用现状以前在工程中常用电渗析法,但电渗析不能去除水中的有机物和细菌,设备运行能耗大,使其在高矿化度矿井水淡化工程中的应用受到局限,因而原有电渗析装置在高矿化度矿井水淡化方面逐渐被反渗透装置所取代。

总铁含量一般在~mg/L之间,有些矿井水超过g/L,其中Fe<sup>+</sup>含量一般在00~mg/L;SO<sub>4</sub>-含量在几百至上万mg/L,有时高达5g/L,大大超过饮用水50mg/L的上限标准。黄铁矿煤和围岩中所含重金属,如AsMnCuZnPbNiCoCd等,也在酸性条件下溶入水体,以毒性更强的离子状态存在。酸性矿井水的利用现状我国酸性矿井水基本上是采用中和化学法处理,投加碱性药剂或以石灰石白云石为虑料进行过滤中和。结语综上所述,目前各种类矿井水处理都存在这样那样的问题,有必要对各种类矿井水进行深入的研究,探讨相应的处理新方法,提高矿井水的资源化利用率,解决制约

煤矿企业发展的“瓶颈”问题。同时为了指导企业更好的进行清洁生产工作，国家环保总局会同相关部门制定了《企业清洁生产审计手册》，以及啤酒造纸有机化工电镀纺织等行业的清洁生产审计指南。年发布的《建设项目环境保护管理条例》提出，工业建设项目应当能耗物少，污染排放量少的清洁生产工艺，摘要《中华人民共和国循环经济推动法》的正式实施，标志着我国有利于循环经济健康发展的法制环境已经初步形成。新的法制环境既为我国发展循环经济提供了更为牢靠的保障，也对我国循环经济法律规制提出了新要求，本文从立法执法和司法这三个角度入手，分析我国循环经济立法执法司法的发展，存在的理由及解决策略，以期对我国循环经济法律规制提供有益的帮助。关键词循环经济立法执法司法基金项目：自然生态和谐的制度研究——以循环经济法律规制为视角，编号：skzd。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/DHniWoGuoDmQ1h.html>