免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

活性炭的制作工艺

活性炭的种类很多,按原料不同可分为植物原料炭煤质炭石油质炭骨炭血炭等等;按制造方法可分为气体活化 法炭物理活化法炭;化学活化法炭,化学药品活化法炭;化学——物理法活性炭;按外观形状可分为粉状活性 炭不定型颗粒活性炭定型颗粒活性炭球形炭纤维状炭织物状炭等;按用途可分为气相吸附炭液相吸附炭糖用炭工业炭催化剂和催化剂载体炭等。主要生产国为:美国万吨/年,原苏联万吨/年,日本万吨/年,德国万吨/年,英国万吨/年,法国万吨/年,荷兰万吨/年,意大利万吨/年。

年产量为万吨,年上升到了万吨,19年达.5万吨,年为万吨,年为万吨,年产量已突破万吨,全国出口量达到5.万吨,我国已成为活性炭生产大国。

近年来,许多企业进一步开发产品品种的原材料来源,向着产品的高精尖方向发展,成为外销产品的基地;无论在设备引进消化吸收改造或制造工艺方面。近年来均有长足的进步;在品种研究上,不仅形成系列多品种,而且在炭纤维炭分子筛高比表面积高吸附值活性炭的研究方面也取得了较大进展;不少厂家在降低能耗治理污染提高社会效益和经济效益方面做了大量工作,取得了较好的成效。有较发达的孔隙结构,比表面积大活性炭具有发达的孔隙结构,除了活性分子筛以外,孔径分布范围较广,具有孔径大小不同的孔隙,能吸附分子大小

不同的各种物质。

活性炭的表面特性活性炭的表面性质因活化条件而不同,高温水蒸汽活化的活性炭,表面多含碱性氧化物,而氯化锌活化的活性炭,表面多含酸性氧化物,后者对碱性化合物的吸附能力特别大。这时,活性炭的作用并不限于负载活化剂,活性炭的制作工艺对催化剂的活性选择性和使用寿命都有重大影响,活性炭的制作工艺具有助催化的作用。化学性质稳定容易再生活性炭的化学性质稳定能耐酸耐碱,所以能在较大的酸碱度范围内应用;活性炭不溶于水和其他溶剂,能在水溶液和许多溶剂中使用;活性炭能经受高温高压的作用,由于活性炭的制作工艺的催化活性,在有机合成中常作为催化剂或载体。

活性炭在国防建设及工农业生产等各个领域的使用情况活性炭作为吸附剂具有优异特性,现已在工业农业国防科技以及人民生活各个领域中广泛使用,成为国民经济不可缺少的重要物质。气相吸附方面的应用废气净化和回收用于净化工业上排放的有害气体,如废烟气的脱硫等;回收挥发散失的溶剂如丙酮酯类苯汽油等。

什么叫化学药剂活化法?氯化锌为什么能使炭活化?用氯化锌和其他化学药物作为活化剂生产活性炭的方法,称为化学药剂活化法,简称化学法。氯化锌的活化作用主要是:氯化锌对植物原料中的纤维素起润胀胶溶以致溶解作用,药液渗透到原料内部,溶解纤维素而形成孔隙。氯化锌在高温下具有催化脱水作用,使原料中的氢氧原子以水的形式分离出来,使更多的碳保留在原料中,提高了活性炭的得率。用氯化锌作活化剂,能降低活化温度,活化时产生的焦油颜色明显变浅,这说明木屑的活化过程与通常的热解反应有所不同。氯化锌连续法生产粉状活性炭的工艺流程氯化锌连续法生产粉状活性炭的工艺流程如下:屑的筛选和干燥木屑由斗式提升机送到振动筛筛选,选取—目木屑,由鼓风机输送到旋风分离器,分离后的木屑落如贮仓中。

然后进行气流干燥,木屑由贮仓下面圆盘加料器定量连续地落入螺旋进料器,加入热风管,由热风炉来的热空气高速气流带走及干燥,木屑含水率由原来的%左右下降到%—%,干木屑在旋风分离器分离后落入干木屑贮仓

配制时,将回收工序回收的浓度美度的锌液,用泵泵入配锌池中,再加入固定氯化锌和盐酸,配制成规定浓度 和酸碱度的氯化锌溶液,或直接用水配制亦可,然后用泵泵入浓锌池备用。

捏和用泵将浓锌池的氯化锌液泵入浓锌液高位槽,由于木屑贮仓下部落下的木屑用斗式提升机提升至计量槽,一定量的木屑放入捏和机,同来自高位槽的定量浓锌液拌和后,倒入回转炉的料斗中。活化由料斗下部的圆盘加料器和螺旋进料器将木屑加入回转炉,从炉的另一端通入热烟道气,将木屑炭化和活化,活化料落入出料室,定期取出,用小车推到回收工序的斗式提升机加料处。先用—波美度的氯化锌溶液洗涤,得到的浓锌液送往配制氯化锌溶液,再用较稀的锌液洗涤,洗涤时加入适量盐酸,并将溶液加热到摄氏度以上,使氧化锌转变为

氯化锌。回收过的炭用水冲入漂洗桶中,用摄氏度以上的热水漂洗,第二次漂洗时加入适量盐酸,并加热至沸腾,以除去炭中的铁质,直至洗液不含铁为止。离心脱水干燥和粉磨活性炭在离心机中脱水,然后在外热式回转干燥器中干燥至含水率—%,再送往球磨机磨粉为成品。

活性炭的制作

氯化锌活化对原料的要求氯化锌法生产粉状活性炭的原料主要是木屑,生产糖用炭时,最好使用杉木屑和松木屑,纯杉木屑更好。新鲜的松木屑含松脂较多,不利于氯化锌溶液的渗入,如果存放一段时间,使挥发成分自行挥发和氧化后再使用则较为有益。木屑送入干燥管,由热风炉送来的—摄氏度的热空气带动木屑,以米/秒的速度通过干燥管,干燥后的木屑含水率降到%—%,经旋风分离器回收。生产时,木屑由加料口一端进入简体内,随着简体的转动及一定的坡度慢慢向前移动,烘干的木屑连续由出料口卸出。由燃烧室烧煤产生的烟气先在简体外面流过,加热简体,然后进入简体内部的烟管,以便充分进行热交换,最后排入烟囱。氯化锌溶液的配制氯化锌溶液的浓度因生产活性炭的品种而异,氯化锌溶液的配制是指配制成规定浓度的氯化锌溶液,活性炭的制作工艺是保证锌屑比的一个重要因素。

因活性炭用途不同,使用氯化锌制炭时,要求也不同,简述如下:糖用活性炭的配方要求是:氯化锌溶液在摄氏度时,浓度为—波美度,溶液的pH值为—。药用活性炭的配方要求是:氯化锌溶液在摄氏度时,浓度为—波美度,溶液的pH值为—。例如,要配制摄氏度下的—波美浓度的氯化锌溶液,若在摄氏度下,就应配成—波美浓度。氯化锌溶液的波美浓度(Be?FONTFACE="宋体"LANG="ZH-CN">)与温度(摄氏度)的关系氯化锌溶液的波美浓度与相对密度和百分浓度的关系,可从有关图表中查得。捏和工序的目的和工艺条件捏和工序的目的,是为了将木屑与氯化锌溶液,借助捏和机中一对之字形搅拌浆不停搅拌,反复揉压,使活性炭的制作工艺们混合均匀,加速氯化锌溶液向木屑内部渗透。

捏和机设有一个传动机构,按下这一机构的按纽,能使捏和机半圆形槽转动一个角度,以便把锌屑料倾倒入回 转炉的料斗中。

捏和的工艺条件为:生产工业用活性炭木屑含水率(%)—摄氏度时氯化锌液浓度(波美度)—氯化锌液pH值—料液比:捏和时间(分钟)0—2.生产糖用活性炭木屑含水率(%)—摄氏度时氯化锌液浓度(波美度)—氯化锌液pH值—.料液比:—捏和时间(分钟)0—回转炉怎样操作?其炭化活化的工艺条件怎样?回转炉是锌屑料炭化活化制取活性炭的一个关键设备。为了防止堵塞,在炉内装有链条串连好的星形刮刀,让活性炭的制作工艺随着简体的转动,不停地撞击炉壁,将粘在炉壁上的结块物料刮下。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/V3C7HuoXingjiiwH.html