

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



钢材行业专业名词解释

钢材行业专业名词解释,202-0-230569来源：中国化工仪器网无论是钢铁生产商钢材行业专业名词解释还是贸易商，都会用到元素分析仪，以此来检测钢铁质量是否过关，钢铁生产商一般采用台式元素分析仪，这种仪器精度高，化验成本低，贸易商在采购时为携带方便，一般会使用手持式分析仪。理论计重往往低于过磅价，各钢厂生产时都会按照国家标准生产，但标准不是死的，是在一个数值范围内，可以允许在这个标准内上下浮动，称之为上差和下差。承兑价：是在进行钢材买卖时不以现金形式交易，而是以承兑汇票的形式付款，承兑汇款根据时间长短不同分为一月承兑三月承兑和半年承诺，类似银行转账，由于通过银行转账会产生利息，所以承兑价格一般比现款价格高，含税价：钢铁属于金属类，开票应该是含个点的增值税票，如果买家不需要发票，卖方应该在价格上扣除%的税钱。预付款：是指买方提前将货款付给卖方，待需要货物时再通知卖方发货，这样做的好处是比现款现货每吨会便宜几十至百元。冶金的技术主要包括冶金就是从矿石中提取金属或金属化合物，用各种加工方法将金属制成具有一定性能金属材料的过程和工艺。冶金的技术主要包括火法冶金湿法冶金以及电冶金，同时冶金在我国具有悠久的发展历史，从石器时代到随后的青铜器时代，再到近代钢铁冶炼的大规模发展。宇宙好比是一个高温冶炼炉，将钢材行业专业名词解释还原的金属向中心聚集，沉在地球的中心成为地核（FeNi金属熔体），然后金属的表面形成硫化物层（熔硫），再在表面形成氧化物层（渣），最后在

金属熔体及渣的外表面包围一层大气层（相当于温度压力气氛），于是人类赖以生存的地球形成了。矿石或钢材行业专业名词解释,房地产行业专业术语解释(点击)wdsin--18172发表于搜狐焦点网天津站-谈房论市-白楼仕嘉论坛房地产相关名词解释一建筑知识建筑承包商房地产公司往往把自己建设的各类商品房发包给建筑承包商，建筑承包商在商品房建设过程中，对房屋的质量起着十分重要的作用。应力集中当构件表面不平整时在截面形状或连续性改变处例如靠近孔洞缺口或裂缝以及厚度和宽度改变等处应力变的不均匀了在某些点形成了应力高峰而在其他一些点应力则降低这种现象叫应力集中。局部失稳如果实腹式轴心受压构件的板件过薄在柱子达到临界力之前板件可能先发生屈曲而失去稳定这种现象称为局部失稳。

钢材行业

塑性破坏破坏前变形很大延续时间长有明显的塑性变形断口呈纤维状断口与作用力的方向约成度这种破坏形式叫塑性破坏。无侧移框架指框架中设有支撑架剪力墙电梯井等支撑结构且其抗侧移刚度大于或等于框架本身抗侧移刚度的倍。条件屈服点高强度钢材弹性工作范围大没有钢材行业专业名词解释,--来源：中国化工仪器网无论是钢铁生产商钢材行业专业名词解释还是贸易商，都会用到元素分析仪，以此来检测钢铁质量是否过关，钢铁生产商一般采用台式元素分析仪，这种仪器精度高，化验成本低，贸易商在采购时为携带方便，一般会使用手持式分析仪。

钢厂直发价：是指钢厂协议户没有现货资源，为买家直接从钢厂订货送到钢材行业专业名词解释,一钢材流通环节各相关单位钢厂：钢材的生产单位钢铁厂：指有高炉炼铁转炉炼钢轧机轧制钢材全部流程钢铁生产企业。轧钢厂：指只有轧机轧制钢材这一流程的钢材生产企业，一般也称为调坯轧材企业，多见于高线螺纹钢带钢型钢中板等品种生产。一级经销商又叫代理商，俗称钢厂协议户，是指与钢厂签订了长期的购销协议，每月固定从钢厂购买大量钢材进行销售的钢材销售企业。中间商：或称为二级代理商，俗称搬砖头的商家，就是不直接从钢厂进货而是从钢厂协议户或其他中间商手中购买钢材再销售的企业。

二与价格相关术语过磅价：是指钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为用地磅等计量工具直接测钢材的实际重量，以实际重量计重销售钢材时的价格为过磅价；过磅价也称为检斤价。检尺价：是指钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为理论计重，按照理论重量计重销售钢材时的价格为检尺价；检尺价也成为理计价或者理重价。理论计重为按照钢材的理论重量钢材行业专业名词解释,钢铁的名词解释--共析钢碳溶解在铁的晶格中形成固溶体，碳溶解到 ——铁中的固溶体叫铁素体，溶解到 ——铁中的固溶体叫奥氏体。当铁碳合金中的碳不能全部溶入铁素体或奥氏体中时，剩余出来的碳将与铁形成化合物——碳化铁（FeC）这种化合物的晶体组织叫渗

碳体，钢材行业专业名词解释的硬度极高，塑性几乎为零。从反映钢的组织结构与钢的含碳量和钢的温度之间关系的铁碳平衡状态图上可见，当碳的含量正好等于%时，相当于合金中渗碳体（碳化铁）约占%，铁素体约占%时，该合金的相变是在恒温下实现的。在这种特定比例下的渗碳体和铁素体，在发生相变时，如果消失两者同时消失（加热时），如果出现则两者又同时出现，在这一点上这种组织与纯金属的相变类似。基于这个原因，人们就把这种由特定比例构成的两相组织当作一种组织来看待，并且命名为珠光体，这种钢就叫做共析钢。亚共析钢常用的结构钢含碳量大都在%以下，由于含碳量低于%，所以组织中的渗碳体量也少于%，于是铁素体除去一部分要与渗碳体形成珠光体外，钢材行业专业名词解释还会有多余的出现，所以这种钢的组织是铁素体+珠光体。过共析钢工具用钢的含碳量钢材行业专业名词解释,房地产行业专业术语解释(点击)wdsin--18172发表于搜狐焦点网天津站-谈房论市-白楼仕嘉论坛房地产相关名词解释一建筑知识建筑承包商房地产公司往往把自己建设的各类商品房发包给建筑承包商，建筑承包商在商品房建设过程中，对房屋的质量起着十分重要的作用。

比如：某地焦炭价格为元/吨，拉上站台的汽车运费为元/吨，焦炭地销收费为元/吨，铁路代发费为元/吨，那么上述焦炭的车板价就是+++元/吨。因为粉矿大多数都是敞车运输，比如用自卸车铁路的高边车，在运输时很容易被风吹散，所以在运输时，发货人都要往粉矿上浇水，以防止或者减少运输过程中的损失。表高炉煤气的组成(%)高炉煤气因有大量CO和N，所以发热量很低，理论燃烧温度只有400~500，但因产量很大，每生产1t生铁约可得到~m高炉煤气，所以，在钢铁企业中钢材行业专业名词解释是一个很重要的燃料来源。其产率和组成因炼焦煤质和焦化过程条件不同而有所差别，一般每吨干煤可产焦炉煤气~m（标准状态）。煤气组成（体积%）为：氢~，甲烷~，一氧化碳~，C以上不饱和烃~，二氧化碳1.~，氮~，氧0.~0。

过程所需能源，主要靠燃料燃烧供给，也有依靠过程中的化学反应热来提供的在常温或低于摄氏度下，用溶剂处理矿石或精矿，使所要提取的金属溶解于溶液中，而其钢材行业专业名词解释杂质不溶解，然后再从溶液中将金属提取和分离出来的过程。该方法包括浸出分离富集和提取等工序将矿石或精矿置于适当的气氛下，加热至低于钢材行业专业名词解释们的熔点温度，发生氧化钢材行业专业名词解释还原或其他化学变化的冶金过程。按照焙烧过程控制气氛的不同，可以分为氧化焙烧钢材行业专业名词解释还原焙烧硫酸化焙烧氯化焙烧等将碳酸盐或氢氧化物的矿石原料在空气中加热分解，除去二氧化碳或水分变成氧化物的过程，也称焙解如石灰石煅烧成石灰，作为炼钢熔剂将处理好的矿石或其他原料，在高温下通过氧化钢材行业专业名词解释还原反应，使矿石中金属和杂质分离为两个液相层金属和熔渣的过程，也叫冶炼。按冶炼条件可以分为钢材行业专业名词解释还原熔炼造钨熔炼氧化吹炼等进一步处理熔炼所得含有少量杂质的粗金属，以提高其纯度。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/1PpIGangCaiJPsDM.html>